

POLIZOR CU SLEFUITOR PENTRU STICLA

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA

ATENȚIE!!!!

Atunci când utilizați unelte electrice trebuie respectate precauțiile de bază, pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau ranire. Citiți cu atenție instrucțiunile următoare, pentru a vă familiariza cu domeniul de utilizare, limitele operării și posibilele pericole ce pot interveni, înainte de a pune în funcțiune unealta.

1. **PASTRATI CURATA SUPRAFATA DE LUCRU.** Bancurile de lucru dezordonate sunt cauze frecvente ale accidentelor.
2. **TINETI CONT DE MEDIUL DE LUCRU.** Nu expuneți unelte electrice la ploaie. Nu le utilizați în locații umede sau ude. Pastrați suprafața de lucru bine uscată. Nu utilizați unealta în preajma unor lichide sau gaze inflamabile.
3. **TINETI COPIII LA DISTANTA.** Nu lăsați alte persoane să se apropie de drujba sau de cablul acesteia. Orice musafir trebuie ținut la distanță de spațiul de lucru.
4. **DEPOZITATI CORESPUNZATOR UNELTELE NEUTILIZATE.** Atunci când nu le utilizați, depozitați unelte în spații uscate, la înălțime și încuiate, pentru a nu rămâne la îndemâna copiilor.
5. **NU FORTATI UNEALTA.** Va face treaba mai bine și mai repede dacă o utilizați ținând cont de reglările originale.
6. **UTILIZATI UNEALTA POTRIVITA.** Nu forțați unelte mici sau accesoriile la activități specifice uneltelor mari. Nu folosiți unealta în scopuri pentru care nu a fost proiectată. De exemplu, nu utilizați fierăstraul circular pentru a tăia crengi de copaci sau busteni.
7. **ECHIPATI-VA CORESPUNZATOR.** Nu purtați haine largi sau bijuterii. Se pot prinde în părțile mobile ale unelei. Sunt recomandate manusile de cauciuc și încălțăminte antiderapantă atunci când operați în exterior. Folosiți de asemenea echipament de protecție pentru par.
8. **UTILIZATI OCHELARI DE PROTECTIE.** De asemenea utilizați mască antipraf, dacă este cazul.
9. **NU VA DEZECHILIBRATI.** Nu vă pierdeți echilibrul în timpul utilizării aparatului.
10. **PASTRATI CU GRIJA UNELTELE.** Pastrați unelte curate pentru o funcționare mai bună și mai sigură. Urmăriți instrucțiunile pentru ungere și schimbare a accesoriilor. Verificați cablurile unelei periodic și în caz de defecțiuni apălați la un service specializat pentru reparație. Înlocuiți cablurile de legătură dacă sunt uzate. Mainile trebuie să fie curate, uscate și fără urme de ulei sau grăsimi.
11. **INDEPARTATI CHEILE (FIXE, INELAR COTITE ETC) DE APARAT.** Formați-vă un obicei din a verifica dacă ați îndepărtat de aparat orice tip de cheie utilizată la ajustarea suruburilor.

12. EVITATI PORNIREA ACCIDENTALA. Nu transportati aparatul tinand degetul pe butonul de pornire.
13. ATENTIE SPORITA IN TIMPUL UTILIZARII APARATULUI. Nu utilizati aparatul atunci cand sunteti obositi.
14. VERIFICATI PARTILE DEFECTE. Inainte de reutilizarea uneltei, verificati cu atentie aparaturile, pentru a vedea daca functioneaza corect. Verificati alinierea partilor mobile, legaturile acestora, daca exista vreo fisura, vreo defectiune de montaj sau orice alta cauza care poate afecta operarea. Orice componenta defecta trebuie reparata corespunzator sau inlocuita de un service autorizat, exceptand cazul in care vi se precizeaza altceva in manualul cu instructiuni. Intrerupatoarele defecte trebuie in mod obligatoriu inlocuite la un service autorizat. Nu utilizati aparatul daca nu functioneaza intrerupatoarele.
15. ACCESORII. Utilizarea altor accesorii in afara celor recomandate poate fi periculoasa.
16. INLOCUIREA COMPONENTELOR. Utilizati numai componente identice cu cele originale.
17. PASTRATI ACESTE INSTRUCIUNI PENTRU CONSULTARI VIITOARE.

STRUCTURA

1. MOTOR – este intr-un timp, cu izolatie de tip E, rama acestuia fiind confectionata din aluminiu sau fonta.
2. INVELISUL DE PROTECTIE AL ROTII – este confectionat din tabla de otel. Utilitatea sa este aceea de a preveni raspandirea scanteilor si de a ajuta la conectarea aparaturilor de ochi.
3. DISCURI DE POLIZAT
4. INTRERUPATOR
5. STECHER SI CABLU, alcatuit din trei conductori, dintre care unul cu impamantare.
6. CONDENSATOR
7. REZERVOR DE APA
8. CUTIE DE VITEZE

INSTRUCIUNI DE OPERARE

- Asigurati polizorul pe o suprafata stabila si dreapta inainte de a-l utiliza. Pozitionarea polizorului spre partea din fata a bancului de lucru va face mai usoara folosirea uneltelor cu lungimi mai mari.
- Daca este posibil lasati spatiu liber in partea stanga a polizorului pentru un acces usor la discul pentru polizat. O metoda alternativa este aceea de a fixa polizorul pe o bucata de placaj care poate fi prinsa apoi de o masa sau o alta suprafata de lucru, pentru a avea acces la acesta din pozitia cea mai convenabila.
- Inainte de utilizarea discului, asigurati-va ca dispozitivul de protectie a rotii este situat pe cat posibil in apropierea acesteia si ca aparaturile pentru ochi sunt

in pozitia potrivita prevenirii raspandirii scanteilor. Este recomandata purtarea ochelarilor de protectie si in cazul utilizarii acestui aparat de polizat.

- Discul uscat poate fi utilizat pentru polizarea in plan sau in unghi a oricarui tip de unealta de taiat: cutite de rindea, dalti, cutite de strung, burghie etc. Oxidul de aluminiu va taia fara incalzirea excesiva a varfului uneltei. Cu toate acestea, trebuie avut grija a nu se utiliza polizorul un timp prea indelungat, mai ales daca sunt semne de supraincalzire. Ascutirea finala a varfului uneltei trebuie facuta cu discul ud.
- Inainte de utilizarea discului ud, umpleti rezervorul cu apa curata pana sub marginea de sus acestuia. Discul ud va poliza mai incet decat cel uscat, deoarece se invarte mai lent si este racit constant de apa din rezervor, dar polizarea va fi mult mai fina, fara nici un risc de ardere.
- Uneltele pot fi polizate tinandu-le manual sau, in cazul celor care au partea taioasa mai lunga, ca de exemplu in cazul cutitelor, acestea pot fi fixate in fantele rezervorului, pentru a putea mentine un unghi de polizare constant.

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

- Scoateti polizorul si restul componentelor din cutie
- Fixati polizorul pe o suprafata stabila si dreapta
- Fixati aparaturile de ochi pe invelisul de protectie al rotii, utilizand surubul si saiba.
- Fixati suportul pentru unealta de polizat, utilizand un surub cu cap plat, saiba si o piulita-fluture din plastic.