

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE A REGULATORULUI DE GAZ PENTRU BUTELIE

Înainte de instalarea regulatorului de joasă presiune:

- verificați dacă caracteristicile tehnice ale regulatorului corespund scopului final pentru a evita producerea accidentelor;
- verificați dacă filetul interior al regulatorului se potrivește cu filetul robinetului buteliei;
- asigurați-vă că robinetul buteliei este închis;
- verificați existența garniturii, dar și starea acesteia;
- asigurați-vă că furtunul care urmează să fie asamblat la regulator se prezintă în bune condiții de exploatare și de transport a gazului.

Presiune de intrare a gazului în regulator: 0.3-7.5 bar

Presiune de ieșire a gazului din regulator: 20-60 mbar

Instalarea regulatorului de presiune

Rotiți robinetul buteliei în sens invers acelor de ceasornic (vezi figura) numai după ce ați asigurat o bună etanșare prin utilizarea unei chei (la unele modele nu este livrată) de mărime corespunzătoare.

Conectați furtunul pentru gaz (cu o lungime maximă de 1.5m) de legătură la aragaz astfel încât aceasta să patrundă și să îmbrăce capătul regulatorului și în același timp celălalt capăt al regulatorului se va conecta la butelie prin strângerea piulței.

Legătura dintre aragaz și regulator se poate face numai cu ajutorul unui furtun special, omologat pentru transportul gazului.

După asamblare asigurați-vă că furtunul nu formează pe traseul lui nicio curbă stansă care poate conduce la deteriorarea lui și apariția scurgerilor de gaz.

Gaura de aerisire existentă pe capac trebuie să fie întotdeauna liberă. Verificați întotdeauna, să nu existe impurități care să o astupe.

Regulatorul trebuie protejat de apă sau ploaie.

Verificați ori de câte ori de scurgere de gaz numai cu soluție de apă cu săpun sau cu soluții speciale pentru acest scop.

ESTE ÎNTREZIS SĂ EFECTUAȚI CONTROLUL ETANȘĂRII CU FLACĂRA DESCHISĂ !

Dacă se depistează scurgeri de gaz, închideți imediat robinetul buteliei și remediați cauza neetanșărităii.

NU DESCHIDEȚI ROBINETUL BUTELIEI ȘI NU UTILIZAȚI BUTELIA PÂNĂ NU S-A ELEIMINAT COMPLET ORICE SCURGERE NECONTROLATĂ DE GAZ.

Nu deplasați butelia apucând de regulator sau de robinetul buteliei. Pentru deplasarea acesteia folosiți exclusiv manerul special destinat acestui scop.

IMPORTANT

Regolatoarele reglabile sunt destinate numai utilizării în camping sau în spații deschise, în afara locuințelor.

Regolatoarele care nu sunt reglabile sunt destinate uzului casnic și/sau camping.

Nu este permisă utilizarea regulatorului în alte scopuri sau în alte moduri decât cele descrise în instrucțiuni.

Dacă regulatorul și butelia sunt folosite în spațiu deschis, trebuie să fie ferit de apă sau de ploaie.

este interzisă folosirea regulatorului în vehicule sau în barci.

După 10 ani de la fabricație, regulatorul trebuie obligatoriu înlocuit, indiferent dacă funcționare este bună (cf. cu EN 13785)

