

SANTO[®]

RO PISTOL CU AER CALD

GB HEAT GUN



Z1C-ST-725



PRICIPALELE MASURI DE SIGURANTA PENTRU UNELTELE ELECTRICE

ATENTIE.

Cand folositi o scula electrica urmatoarele masuri de siguranta elementare trebuie mereu luate in considerare pentru a reduce riscul electrocutarilor ,al focului si/sau al ranirii personalului.Cititi si intelegeti manualul de utilizare inainte de a lucra cu scula electrica.

MASURI ELEMENTARE DE SIGURANTA ELECTRICA

Dubla izolare.Aceasta unealta e dublu izolata de la sursa principala de alimentare,aceasta facand ca nefiind necesara impamantarea sculei electrice.

Compatibilitatea dintre tensiunea de alimentare si tensiunea sculei electrice.Asigurati-va intotdeauna ca tensiunea de alimentare este reglata la tensiunea de alimentare a sculei electrice.

A se evita socurile electrice si a nu se lucra in umezeala sau in conditii de umiditate cu scula electrica.

MASURI DE SIGURANTA PERSONALA

Fiti atenti la operatiile efectuate cu scula electrica deoarece necesita atentie,concentrare si control pentru a evita ranirea personala,astfel in timp ce folositi scula electrica nu trebuie sa fiti obsit si/sau sub influenta alcoolului,a drogurilor sau medicamentelor.

Folositi echipament de protectie potrivit cum ar fi ochelari de protectie,masca de praf,pantofi care sa nu derapeze,sau casti de protectie ori de cate ori este nevoie.

Imbracati-va adecvat si nu purtati haine largi sin u purtati bijuterii cum ar fi coliere care pot fi agatate de partile in miscare ale sculei electrice.

Mutati sau ajustati scula atat cat va permite cheia ? Inainte de a alimenta cu energie electica scula,modificati orice reglaj al sculei pentru a evita accidentele cauzate de rotatiile de reglaj ale sculei lasata in atributie partilor de rotatie.

Evitati pornirile accidentalesi asigurati-va ca butonul se pe pozitia „off” (inchis) inainte de a alimenta scula cu energie electrica.

Evitati socurile electrice si intotdeauna tineti scula electrica de partile izolate cand efectuati o operatie in care gaurirea sau taierea cu scula pot avea contact cu cablurile electrice.

Pastrati scula electrica si mainile curate si libere de orice fel de grasimi pentru a se asigura un bun control asupra sculei in timpul efectuarii operatiilor.

Nu lasati aparatul la indemana copiilor sau a persoanelor neinstructe.

FOLOSIREA SI PASTRAREA PISTOLULUI CU AER CALD

Nu fortati scula electrica si nu o folositi intr-un context inadecvat sau intr-un context pentru care aparatul nu a fost proiectat deoarece fiecare aparat este destinat pentru performante specifice.O scula electrica produsa pentru a te folosi de ea la modul „fa-o singur”nu ar trebui utilizata de profesionisti pe scara larga si ar fi nevoie sa fie reperate de personal calificat.

Deconectati aparatul de la sursa de curent electric inainte de orice interventie.Deconectati stecherul de la sursa de electricitate si/sau de la grupul de baterii inainte de a face orice reglaj,schimband accesoriile,inainte de a o depozita si intretineti in bune conditii scula electrica.

Depozitati scula electrica intr-un loc sigur, uscat si curat, un loc inaccesibil copiilor.

Pastrati scula electrica in siguranta.

Controlati in mod regulat partile componente;verificati daca suruburile sunt stranse corespunzator.

Ungeti angrenajele sculei electrice cu lubrifianti speciali la fiecare schimbare a periilor.

Dupa examinarea regulata asupra starii de functionare a aparatului,a periilor si a comutatorului,observati daca este necesar a fi schimbate aceste parti ale sculei electrice.

Curatati corpul aparatului folosind o panza uscata usor umezita cu o solutie formata dintr-un amestec de apa cu sapun.

MASURI DE SIGURANTA PRINCIPALE PENTRU PISTOLUL CU AER CALD

Acest dispozitiv foloseste energia electrica pentru incalzirea aerului la temperaturi foarte ridicate,perfect pentru o peliculare a vopselei,a lacului,dar si pentru indepartarea adezivului.

Echipamentul de protectie;purtati intotdeauna ochelari de protectie cand utilizati scula electrica pentru a putea preveni orice proiectie care ar putea dauna ochilor.

Nu infasurati cablul electric in jurul incheieturii mainilor,a bratelor sau in jurul taliei pentru a evita a fi dezechilibrati.

Nu indreptati jetul de aer cald spre oameni sau spre animale.

Nu blocati gura de iesire a aerului cald.Nu introduceti hartie sau mana in gura de intrare a pistolului de aer cald.

Nu utilizati niciodata aparatul in locuri in care sunt depozitate materiale inflamabile.

Nu loviti si nu lasati sa cada pistplul de aer cald.Nu zgariati niciodata obiectele plastice acoperite cu obiecte taioase.

Pastrati intotdeauna aparatul curat,altfel va poate afecta in timpul operatiilor de lucru.

SIMBOLURI


Cu certitudine sunt importante simbolurile mentionate si imprimate pe scula electrica si care te vor ajuta sa lucrezi in siguranta cu aparatul.

Simbol	Nume	Denumire/explicare
V	Volt	Tensiune
A	Amper	Intensitate
Hz	Hertz	Frecventa
W	Watt	Putere
n0	Fara turatie	Turati aparatul inainte de contactul cu piesa
.../MIN	Rotatii pe minut	Numarul de rotatii/minut
0	„OFF”=INCHIS	Pozitia inchis
1, 2, 3, ...OU I, II, III,	Selector de viteza	Un numar mare indica o viteza ridicata
	Clasa de constructie ii	Dubla izolatie
	Impamantare	Legatura cu pamantul

		
Produs omologat	Dubla izolare	Cititi instructiunile inainte de utilizare

PRINCIPALELE OPERATII ALE PISTOLULUI CU AER CALD

Aparatul dumneavoastra poseda urmatoarele parti componente:



1. Orificiu de evacuare a jetului de aer cald;
2. Manșonul orificiului de evacuare;
3. Comutator închis/deschis;
4. Maner;
5. Cablu electric;

NOTA: pentru caracteristicile aparatului observati placuta de pe scula electrica.


OPERAREA CU PISTOLUL DE AER CALD

ATENȚIE. Înainte de începerea lucrului, întotdeauna verificați zona de lucru să nu conțină fire electrice ascunse, țevi de gaz, cu un detector de metale. De asemenea, folosiți întotdeauna sursa corespunzătoare de alimentare cu energie electrică (tensiunea sursei de alimentare cu energie electrică trebuie să fie în concordanță cu informațiile de pe

placuta aparatului}Imaginea alaturata intentioneaza sa va familiarizeze cu diferitele operatii care se pot realiza cu pistolul cu aer cald.

1.Introducerea duzei

Piesa tip duza este proiectata a fi mobila.Curatatii duza si introduceti-o pe orificiul de ventilare prin rotire pana va fi stransa complet.{fig.2}



2.Inceperea operatiilor

Pistolul cu aer cald incepe sa lucreze cand comutatorul este indreptat in sus pe pozitia „II” pentru un nivel ridicat sau pozitia „I” pentru un nivel scazut.

Comutati pe 750w, apasand comutatorul in pozitia I

Comutati pe 1500w, apasand comutatorul in pozitia II

Scula electrica poate fi folosita pentru inlaturarea vopselei, modelarea si sudarea materialelor din plastic, dar si pentru uscarea lor mai rapida.

Oprirea aerului suflat se poate face cand comutatorul este asezat pe pozitia „0”. Aparatul poate fi depozitat numai dupa racirea completa a lui.

Pistolul cu aer cald va atinge temperatura de lucru in aproximativ 1 minut.

3. Scula tip duza

Exista 4 tipuri de duze pentru diferite tipuri de operatii.

Va rugam utilizati duza adecvata in functie de genul operatiei de realizat.

PRINCIPALELE DATE TEHNICE

Date Tehnice	
Tensiunea de alimentare	230V~/50Hz
Putere	1500W
Viteza	I: 280rot/min II:480rot/min
Clasa de protectie	II
Temperatura aerului	300°C / 500°C