

PISTOLUL PENTRU LIPIT PLASTIC

PRICIPALELE MASURI DE SIGURANTA PENTRU UNELTELE ELECTRICE

ATENTIE!

Cand folositi o scula electrica urmatoarele masuri de siguranta elementare trebuie mereu luate in considerare pentru a reduce riscul electrocutarilor ,al focului si/sau al ranirii personalului. Cititi si intelegeti manualul de utilizare inainte de a lucra cu scula electrica.

MASURI ELEMENTARE DE SIGURANTA ELECTRICA

Dubla izolare. Aceasta unealta e dublu izolata de la sursa principala de alimentare,aceasta facand ca nefiind necesara impamantarea sculei electrice.

Compatibilitatea dintre tensiunea de alimentare si tensiunea sculei electrice. Asigurati-va intotdeauna ca tensiunea de alimentare este reglata la tensiunea de alimentare a sculei electrice.

A se evita socurile electrice si a nu se lucra in umezeala sau in conditii de umiditate cu scula electrica.

MASURI DE SIGURANTA PERSONALA

Fiti atenti la operatiile efectuate cu scula electrica deoarece necesita atentie, concentrare si control pentru a evita ranirea personala, astfel in timp ce folositi scula electrica nu trebuie sa fiti obsit si/sau sub influenta alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor.

Folositi echipament de protectie potrivit cum ar fi ochelari de protectie, masca de praf, pantofi care sa nu derapeze,sau casti de protectie ori de cate ori este nevoie.

Imbracati-va adecvat si nu purtati haine largi si nu purtati bijuterii cum ar fi coliere care pot fi agatate de partile in miscare ale sculei electrice.

Inainte de a alimenta cu energie electica scula, modificati orice reglaj al sculei pentru a evita accidentele cauzate de rotatiile de reglaj ale sculei lasata in atributie partilor de rotatie.

Evitati pornirile accidentalesi asigurati-va ca butonul este pe pozitia „off” (inchis) inainte de a alimenta scula cu energie electrica.

Evitati socurile electrice si intotdeauna tineti scula electrica de partile izolate cand efectuati o operatie in care gaurirea sau taierea cu scula pot avea contact cu cablurile electrice.

Pastrati scula electrica si mainile curate si libere de orice fel de grasimi pentru a se asigura un bun control asupra sculei in timpul efectuarii operatiilor.

Nu lasati aparatul la indemana copiilor sau a persoanelor neinstruite.

FOLOSIREA SI PASTRAREA PISTOLULUI PENTRU LIPIT PLASTIC

Nu fortati scula electrica si nu o folositi intr-un context inadecvat sau intr-un context pentru care aparatul nu a fost proiectat deoarece fiecare aparat este destinat pentru performante specifice. O scula electrica produsa pentru a te folosi de ea la utilizari casnice si ocazionale nu ar trebui utilizata de profesionisti pe scara larga si ar fi nevoie sa fie reparate de personal calificat.

Deconectati aparatul de la sursa de curent electric inainte de orice interventie. Deconectati stecherul de la sursa de electricitate si/sau de la grupul de baterii inainte de a face orice reglaj, schimbând accesoriile inainte de a o depozita si intretineti in bune conditii scula electrica.

Depozitati scula electrica intr-un loc sigur, uscat si curat, un loc inaccesibil copiilor.

Pastrati scula electrica in siguranta.

Controlati in mod regulat partile componente; verificati daca suruburile sunt stranse corespunzator.

Ungeti angrenajele sculei electrice cu lubrifianti speciali la fiecare schimbare a periilor.

Dupa examinarea regulata asupra starii de functionare a aparatului, a periilor si a comutatorului, observati daca este necesar a fi schimbate aceste parti ale sculei electrice.

Curatati corpul aparatului folosind o panza uscata usor umezita cu o solutie formata dintr-un amestec de apa cu sapun.

MASURI DE SIGURANTA PRINCIPALE PENTRU PISTOLUL DE LIPIT PLASTIC

Acest dispozitiv foloseste energia electrica pentru incalzirea aerului la temperaturi foarte ridicate, perfect pentru o peliculara a vopselei, a lacului, dar si pentru indepartarea adezivului.

Echipamentul de protectie; purtati intotdeauna ochelari de protectie cand utilizati scula electrica pentru a putea preveni orice proiectie care ar putea dauna ochilor.

Nu infasurati cablul electric in jurul incheieturii mainilor, a bratelor sau in jurul taliei pentru a evita sa fiti dezechilibrati.

Nu blocati gura de iesire a aerului cald. Nu introduceti hartie sau mana in gura de intrare a pistolului de aer cald.

Nu utilizati niciodata aparatul in locuri in care sunt depozitate materiale inflamabile. acoperite cu obiecte taioase.

Pastrati intotdeauna aparatul curat, altfel va poate afecta in timpul operatiilor de lucru.

SIMBOLURI


Cu certitudine sunt importante simbolurile mentionate si imprimate pe scula electrica si care te vor ajuta sa lucrezi in siguranta cu aparatul.

Simbol	Nume	Denumire/explicare
V	Volt	Tensiune
A	Amper	Intensitate
Hz	Hertz	Frecventa
W	Watt	Putere
n0	Fara turatie	Turati aparatul inainte de contactul cu piesa
.../MIN	Rotatii pe minut	Numarul de rotatii/minut
0	„OFF”=INCHIS	Pozitia inchis
1, 2, 3, ...OU I, II, III,	Selector de viteza	Un numar mare indica o viteza ridicata
	Clasa de constructie II	Dubla izolatie
	Impamantare	Legatura cu pamantul

		
Produs omologat	Dubla izolatie	Cititi instructiunile inainte de utilizare

PRINCIPALELE OPERATII ALE PISTOLULUI PENTRU LIPIT PLASTIC

Aparatul dumneavoastra poseda urmatoarele parti componente:



NOTA: pentru caracteristicile aparatului observati placuta de pe scula electrica.

OPERAREA CU PISTOLUL PENTRU LIPIT PLASTIC

ATENTIE. Inainte de inceperea lucrului, intotdeauna verificati zona de lucru sa nu contina fire electrice ascunse, tevi de gaz, cu un detector de metale. De asemenea, folositi intotdeauna sursa corespunzatoare de alimentare cu energie electrica (tensiunea sursei de alimentare cu energie electrica trebuie sa fie in concordanta cu informatiile de pe placuta aparatului).

1. Depozitarea si pastrarea

Cand pistolul nu mai este utilizat, va fi pastrat intr-un loc ferit. In timpul folosirii, intre operatiile de lipire efectiva, acesta trebuie asezat intr-o pozitie stabile si sigura.

2. Incarcarea cu adeziv

Se introduce rezerva de adeziv in duza speciala 3. Pentru a continua incarcarea rezervei introduse, apasati pe parghia de actionare (tragaci) de cateva ori.

Dupa ce rezerva se termina se va introduce o a doua rezerva cu care veti impinge partea ramasa nefolosita din prima rezerva.

3. Actionarea parghiei (tragaciul)

Pentru ca adezivul cald sa inceapa sa curga apasati parghia de actionare. Este necesar sa actionati parghia de mai multe ori pana cind adezivul va incepe sa iasa prin duza. Cartusele de adeziv trebuie sa se topeasca complet, in interiorul duzei, pentru ca adezivul sa curga bine.

Se recomanda ca sa lasati pistolul sa se incalzeasca aproximativ 5-7min.

Pistolul incepe sa lase adezivul sa curga o data cu apasarea parghiei de actionare.

De asemenea temperatura de functionare poate fi reglata in functie de pozitia comutatorului de pe maner. Pentru a comanda regimul de temperature inalta, se pune comutatorul pe pozitia "H" iar pentru temperatura joasa pe pozitia "L". Puneti comutatorul pe pozitia "0" si apoi debransati cordonul electric de la retea dupa terminarea lucrului. Nu necesita curatire inainte de pastrare.

PRINCIPALELE DATE TEHNICE

Date Tehnice	
Tensiunea de alimentare	220V~/50Hz
Putere	180W (30W)
Debitul de adeziv	20-30g/min
Clasa de protectie	II (pentru ambele regimuri "H" si "L")

Date despre cordoanele de alimentare


Nota: Cititi cu atentie si utilizati datele furnizate mai jos, cand folositi scule electrice.

Tabel cu dimensiunile prelungitoarelor:

Dimensiunile cablului prelungitor trebuie sa fie astfel incat caderea de tensiune sa nu depasca 5%.

Valoarea curentului inscrisa pe aparat (A)	3	6	10	13
Lungimea prelungitorului (m)	Sectiunea recomandata a conductorului (mm ²)			
7.5	0.75	0.75	1.0	1.25
15	0.75	0.75	1.0	1.5
22.5	0.75	0.75	1.0	1.5
30	0.75	0.75	1.25	1.5
40	0.75	0.75	1.5	2.5

Tabelul partilor componente:



Numar	Denumire	Bucati
1	Ansamblu duza	1
2	Suport pistol de lipit	1
3	Inel din otel	1
4	Orificiu pt tub plastic 1	1
5	Surub M4x8	4
6	Invelis de protectie	2
7	Rezistenta electrica	2
8	Bucsa metalica	1
9	Tub de legatura	1
10	Tragaci	1
11	Tub de ghidare	1
12	Lamela de actionare	1
13	Arc	1
14	Orificiu introducere cartus	1
15	Placuta de legatura	1
16	Comutator reglare temperatura	1
17	Placuta de presare	1
18	Surub M3x8	2
19	Manta protectie cordon electric	1
20	Surub M4x14	7
21	Cordon electric	1
22	Orificiu pt tub plastic 2	1