

ATENTIE

1. Asigurati-va ca aveti o conexiune electrica sigura si abia apoi porniti sistemul.
2. Asigurati-va ca dispozitivul are siguranta diferentiala si ca i s-a facut impamantarea.
3. A nu se bloca jeturile de apa cu nicio parte a corpului si, daca acest lucru se intampla totusi, opriti pompa sau alimentarea electrica.
4. Trebuie montat un robinet pentru alimentarea la apa rece/ calda. Dupa ce nu mai folositi cada, inchideti acest robinet precum si alimentarea la curent electric.
5. Verificati ca nivelul apei sa fie cu 10-20 mm deasupra tuturor jeturilor de apa inainte de a porni pompa; in caz contrar, pompa s-ar putea defecta.
6. A nu se folosi detergenti corozivi pentru curatarea cazii. Pot fi folositi detergenti de uz zilnic sau pasta de dinti.
7. Atunci cand incetati sa mai folositi cada si doriti sa o aruncati, va rugam sa o duceti in locurile special amenajate din tara dvs.
8. Pentru orice fel de problema intampinata, contactati dealerul.

MANUAL DE FOLOSIRE

Model : WS-0502



**CADA CU HIDROMASAJ
SI
AEROMASAJ**



INSTALAREA

1. Reglati piciorusele cazii astfel incat sa o pozitionati perfect orizontal.
2. Conectati teava de scurgere la canalizare.
3. Fixati capul de dus si tetiera.
4. Conectati la apa calda si, respectiv- apa rece (rosu/ albastru)
5. Conectati la curentul electric si apoi umpleti cada cu apa pentru a incepe testarea.

PARAMETRII

Voltaj: 220V-240V, 50Hz/ 60Hz
Alimentare electrica: 2 x 1 CP
Presiune hidraulica: 0.1 0.2 Mpa
Dimensiune: 1800*1500*700 mm

FUNCTIONARE

1. Umplerea cu apa

Dati drumul la apa calda/ rece si reglati temperatura apei, comutati pe capul de dus, pe robinet sau pe cascada.
Opriti umplerea atunci cand nivelul apei este cu 10-20 mm deasupra tuturor jeturilor din cada.

2. Hidromasajul

Actionati pompa pentru a porni pompa de apa si, respectiv, pompa de aer. Din jeturile de aer vor iesi bule, iar dvs. puteti regla puterea hidromasajului actionand reglatorul de aer. Pentru a schimba directia de difuzare, puteti misca jeturile catre zona dorita. Se apasa butonul pompei inca o data pentru a o opri.


3. Dusul

Dati drumul apei si reglati temperatura dorita la apa, apoi comutati pe dus.

4. Oprirea

Se apasa butonul pompei pentru a o opri, apoi se da drumul la scurgere pentru eliminarea apei. La sfarsit, se opreste alimentarea electrica precum si alimentarea la apa.

SCHITA



1. Jet mic
2. Admisia apei
3. Jet mare
4. Comutator pompa apa
5. Comutator pompa aer
6. Tetiera
7. Scurgere
8. Dus
9. Robinet
10. Comutator scurgere
11. Apa calda
12. Comutator diverse functii
13. Apa rece

